

Настройка преобразователей частоты IVD для управления скоростью сигналом 0-10В

Pb01 - источник задания: "1" - AVI (аналоговый вход);

Pb02 - способ запуска: "1" - клеммы;

Pd15 - клемма FWD (назначение): "5" - пуск;

Pd25 - алгоритм реле RC-RA: "30" - готовность.

Внимание:

Дополнительно необходимо выполнить настройки ПЧ по номинальным значениям подключаемого электродвигателя (таких, как номинальный ток, мощность электродвигателя, минимальная и максимальная частота управления и т.д.).