

Подключение преобразователей частоты IVD для управления внешним сигналом «сухой НО контакт» (Пуск / Стоп), сигнал авария ПЧ (RS1) «сухой НЗ контакт» и сигналом контроллера 0-10В.

1. Сигнал АВАРИЯ (сухой НЗ контакт) – клеммы ПЧ: **RC-RA**



2. Управление сигналом 0-10 вольт - клеммы ПЧ: **GND - AV1**



3. Сигнал на пуск ПЧ - клеммы ПЧ: **FWD-GND**



**Внимание:** Клемма преобразователя GND одна на все сигналы.